

COMMENT RACCORDER VOTRE ENTRÉE

Votre appareil est équipé d'une entrée phono conçue pour être raccordée à une platine équipée d'une cellule à aimant mobile MM (P50) ou à une platine équipée d'une cellule MM ou MC (P100).



Le raccordement du signal se fait sur l'entrée AUXILIAIRE.

Il est impératif, pour éviter tout bruit parasite, de relier la masse de votre platine phono à l'écrou situé à proximité de l'entrée AUX.

Vue arrière de l'appareil :



La sélection de votre platine phono se fait par l'intermédiaire des touches de sélection, en plaçant celui-ci sur la position AUX.



Note : Ne branchez jamais un lecteur de CD, un tuner, ou tout autre source qu'une platine sur l'entrée AUX de votre appareil.

CONFIGURATIONS DU MODULE P100

La carte phono P100 vous permet différentes configurations paramétrables directement sur la carte phono par l'intermédiaire des 2 blocs d'interrupteurs 4 points, l'un pour la voie gauche et l'autre pour la voie droite (vous pouvez également vous reporter aux schémas sérigraphiés sur la carte).

1) Réglage MM – MC : Selon la cellule de votre platine phono, vous pouvez sélectionner l'entrée MM ou MC.

- Pour une cellule MM, placez **3** et **4** sur OFF.
- Pour une cellule MC haut niveau (MCH), placez **3** sur ON, et **4** sur OFF.
- Pour une cellule MC bas niveau (MCL), placez **3** et **4** sur ON.

3	4	TYPE
OFF	OFF	MM
ON	OFF	MCH
ON	ON	MCL

2) Choix de l'impédance d'entrée :

- Pour sélectionner une résistance de 47 k placez **1** sur ON.
- Pour sélectionner une résistance de 100 k placez **1** sur OFF.
- Pour sélectionner un condensateur de 100 pF placez **2** sur ON.
- Pour aucun condensateur en entrée, placez **2** sur OFF.

1	2	
47 k	100 pF	ON
100 k	-	OFF



Attention : par défaut, la carte est paramétrée en MM.