

## COMMENT RACCORDER VOTRE ENTRÉE

Pièces fournies :

- 1 tête FM
- vis tôles
- 1 antenne FM

1) Enlever le capuchon arrière la plaque arrière (2 vis).



2) Fixer la tête FM sur le châssis

Vis CHC3x6



Vis CHC3x6

3) Enfichez la nappe sur le connecteur de la carte mère.

NAPPE



Pour plus d'informations, visualiser le mode d'emploi CD30.